

PROGRAMMATION

Pour entrer le message, brancher la liaison RS232 avec la prise DB9 (sur le port COM1 du PC).

Mettre la clé USB.

Fonctionne avec TeraTerm sous Windows

Sur Mac cliquer sur CoolTermMac

Caractéristiques

Vitesse de transmission :

9600 bauds

8 bits

Pas de parité

Contrôle aucun

1 bit de stop



Cliquer sur l'icone

Cliquer sur serial
Puis sur OK



Taper sur la touche **F1** ou flèche bas du pavé de touches flèches ou simultanément sur le touche ctrl et sur la touche P (prise de contrôle de l'afficheur depuis le PC)

- 1) Mode statique
- 2) Mode defilant
- 3) Texte defilant
- 4) Vitesse
- 5) Quitter

Choisir une option de 1 a 5


(Si aucune option n'est choisie, l'afficheur au bout de 20 secondes reprend ses activités).

Choisir **1** : taper 1 passe en mode statique

F1 = menu Mode Statique

L'afficheur attend des caractères

Chaque caractère envoyé s'affiche sur le PA5-20 à partir de la droite. Les caractères sont poussés vers la gauche au fur et à mesure.

La touche tabulation efface l'afficheur 

Les caractères du mode défilant restent en mémoire et sont rappelés lors du passage en mode défilant


Choisir **2** : taper 2 passe en mode défilant

F1 = menu Mode Defilant


Choisir **3** : taper 3 permet de mettre en mémoire le texte du message défilant

Entrer les caractères

Entrer les caractères au clavier . Le message est limité à 250 caractères.

Pour annuler le dernier caractère frappé, taper sur la touche retour en arrière 

Pour terminer le message, taper sur la touche Retour Chariot .

Pour effacer l'afficheur, taper sur la touche tabulation. 

Choisir **4** : taper 4 permet de choisir la vitesse de passage en mode défilant

Votre vitesse est de : 7 Choisissez une vitesse de 0 a 9

Choisir en tapant de 1 à 9 : 1 est la vitesse la plus rapide et 9 la vitesse la plus lente

Choisir **5** : taper 5 quitte le menu